

◎ KOSELIG

코슬리 YB-S66D 사용설명서

A/S 및 제품문의
코슬리 고객센터 1661-6540

안전을 위한 경고 및 주의사항

※ 사용하시기 전 다음 주의 사항을 반드시 읽으신 후 올바른 방법으로 제품을 사용해주세요.
※ 다음 주의 사항은 안전과 관련된 중요한 내용이므로 반드시 지켜주세요.

- ▲ 경고 : 주의사항을 위반할 경우 심각한 상해, 부상 또는 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
- ▲ 주의 : 주의사항을 위반할 경우 경미한 상해, 부상 또는 제품 손상, 물적 손해가 발생할 가능성이 있는 경우

- 본 제품은 가정용입니다. 가정용 범주에서 벗어난 과도한 양의 재료, 연속 사용 등은 고장의 원인이 되며 이런 경우 무상 A/S에 제한이 발생하니 주의해주세요.
- 본 제품은 신체적, 감각적, 정신적 능력이 결여되어 있거나, 경험과 지식이 부족한 사람(유아, 어린이 포함)이 사용할 때는 반드시 보호자의 감독하에 안전하게 사용해주세요.
- 절대로 임의로 개조하거나 수리하지 마세요. 필요한 경우 코슬리 고객센터로 전화주세요.
- 제품을 220V 외에는 사용하지 마세요. 또한 험거운 콘센트에 연결하지 마세요.
- 한 개의 콘센트에 여러 전자제품을 연결하여 사용하지 마세요.
- 본체를 물에 담그거나, 물에 자주 노출되는 장소에서 보관/작동하지 마세요.
- 제품, 전원코드 등에 훠손이 있는 경우 사용하지 말고 코슬리 고객센터로 전화주세요.
- 전원선을 끌거나 구부리고, 잡아당기는 등 훠손이 일어날 수 있는 행위는 하지마세요.
- 본체 이동시 반드시 전원코드를 빼고 이동해주세요.
- 사용하지 않을 때는 반드시 전원코드를 빼주세요.
- 전원코드를 콘센트에 끌거나 떼때는 반드시 손에 물기를 제거하세요.
- 철재, 플라스틱 등 용도에 맞지 않는 것을 넣고 작동하지 마세요.
- 제품이 작동중일 때 강제로 용기를 제거하거나 제거하려는 시도를 하지마세요.
- 유아, 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하고, 근처에서 작동시 각별히 주의의 기울이세요.

-2-

안전을 위한 경고 및 주의사항

- 정해진 용량 이상의 재료를 넣지 마세요.
- 재료가 들어 있지 않은 상태에서 공회전을 절대 하지마세요.
- 한번 사용 후에는 약 3분의 휴식 시간 후에 다시 사용하세요.
- 재료와 함께 충분한 액체가 들어 있어야 하며, 액체가 충분치 않을 경우 작동이 원활하지 않습니다.
- 동작 중에는 반드시 두경을 닫아야 하며, 믹서기 안으로 어떤 것도 넣지 마세요.
- 유리 믹서컵은 내열유리가 아닙니다. 따라서 따뜻한 물, 뜨거운 물을 넣고 절대 사용하지 마세요.
- 가열된 재료, 탄산이 들어간 액체를 사용할 경우 고장의 위험이 있으니 사용하지 마세요.
- 가스렌지, 전기렌지 등 각종 전열기구 근처에서 사용/보관하지 마세요.
- 제품을 경사진 곳이나 평평하지 않은 곳에서 사용하지 마세요.
- 각종 화학약품으로 용기를 닦지 마세요.

제품 A/S 및 사용 안내, 구매 상담 문의
코슬리 고객센터 1661-6540

-3-

제품 주요 구성품



잠깐! 사용 전 확인 하셨나요?

- 사용 전 제품의 포장을 완전히 제거하고, 제품에 부착된 라벨, 스티커, 비닐 등의 이물질을 모두 제거하세요.
- 유리믹서컵, 뚜껑 등 모든 구성품에 파손된 곳이 없는지 확인해주세요.
- 제품을 사용하기 전 믹서컵을 충성세제와 깨끗한 물로 세척해주세요.
- 본 제품은 식기세척기에서 사용할 수 없습니다.

-4-

제품 사용하기

기본 사용방법

- ❶ 뚜껑을 열고 재료를 작게 썰어 믹서컵 안에 넣고 뚜껑을 닫습니다.
- ❷ 믹서컵을 본체와 완전히 결합한 후 전원코드를 연결합니다.
- ❸ 속도조절 다이얼을 원하는 숫자에 위치시키면 해당 단계로 작동합니다.
- ❹ 중지시키려면 다이얼을 '0'에 위치시키고, 칼날이 완전히 멈추면 믹서컵을 본체에서 해체합니다. 칼날이 멈추기 전에 믹서컵을 해체하거나 뚜껑을 열지 마세요.

순간 작동 편스 기능 사용법

- ❶ 기본 사용방법과 마찬가지로 전원코드 연결까지 진행해주세요.
- ❷ 속도조절 다이얼을 'P'로 돌리고 있으면 제품이 작동합니다.
- ❸ 돌리고 있는 동안 작동하고 '0'으로 돌아오면 작동이 중지됩니다.

펄스 기능으로 세척하기

- 펄스 기능을 사용하면 믹서용기를 더욱 간편하게 세척할 수 있습니다.
- ❶ 사용한 뒤 지저분해진 믹서컵 안에 물을 채워 넣습니다.
- ❷ 속도조절 다이얼을 'P'로 돌리면 물이 회전하며 믹서컵에 붙은 이물질을 씻어냅니다.
- ❸ 여러차례 새로 물을 담아 추가로 작동하고, 마지막에 설거지 솔 등으로 닦아내세요.

세척 및 관리

- 믹서컵 하단의 본체와 결합되는 부분은 가급적 물에 닦지 않게 해주세요.
- 칼날은 주 재질이 스테인리스 스틸로, 물에 오래 담가놓으면 표면에 이상이 생길 수 있습니다. 믹서컵을 세척 한 후에는 물기가 마르도록 잘 건조시켜 주세요.
- 본체를 물에 담그거나 흐르는 물에 노출 시켜 젖게 하지 마세요. 본체는 젖은 행주 등으로 가볍게 밀어주세요.
- 칼날을 분리하여 세척하는 것은 권장하지 않으나, 필요한 분은 6페이지 분리 방법을 참고하세요.

제품 사용하기

칼날 분리 방법

- 부득이하게 필요한 경우가 아닌 이상, 가급적 칼날을 분리하지 마세요.
- 믹서컵을 뒤집어 검은색의 하단부가 보이도록 놓고, 믹서컵 뚜껑에 있는 계량컵을 분리하세요.
- 믹서컵 하단부와 계량컵에 네 방향으로 나오는 구조물이 맞닿도록 끼워주세요.
- 끼워진 상태에서 계량컵을 시계 반대방향으로 돌리면 돌아가면서 구조물이 열립니다.
- 열린 구조물을 빼내면 칼날 봉지를 제거할 수 있습니다. 이때 칼날에 손이 다치지 않도록 장갑 등의 보호장비를 갖춘뒤, 주의하여 끼워주세요.
- 다시 결합할 때는 역순으로 조립한 후 구조물을 시계 방향으로 돌려 완전히 결합해주세요.
- 칼날을 분리한 후 제대로 결합하지 않으면 작동하지 않거나, 내용물이 샐 수 있습니다. 다시 결합할 때 주의의 기울여 주세요.

※ 자세한 분리 방법은 구매하신 사이트의 상품페이지를 참고해주시거나, 코슬리 고객센터로 연락주세요.



-6-

주의사항 및 A/S

사용시 주의사항

- 안전한 사용을 위해 믹서컵이 본체와 제대로 결착되지 않으면 작동되지 않도록 설계되어 있습니다.
- 제품이 작동 중일 때는 뚜껑을 열어보거나, 믹서컵을 본체에서 강제로 분리하지 마세요.
- 믹서컵은 유리 재질이기 때문에 큰 충격을 받으면 파손될 수 있습니다. 이동, 세척시 반드시 주의하세요.
- 믹서컵은 내열 유리가 아니기 때문에 열을 가진 물, 재료를 넣거나 뜨거운 물로 세척을 할 경우 파손될 위험이 있습니다. 반드시 실은 이하의 물, 재료만 사용해주세요.
- 급격한 온도 변화가 있는 경우 (차가운 배란다 있다가 따뜻한 실내에서 사용 등) 고장의 원인이 될 수 있습니다. 제품을 보관할 때는 가급적 실은 상처의 실내에서 보관해주세요.
- 칼날을 분리한 후 제대로 결합하지 않으면 작동하지 않거나, 내용물이 샐 수 있습니다. 다시 결합할 때 주의의 기울여 주세요.

제품의 무상 보증 기간은 상품 수령일로부터 1년입니다.

- 제품의 이상이 생겨 A/S 신청 및 상담이 필요한 경우 고객센터로 연락주세요.
- 주의사항을 위반하거나, 고객 과실로 인한 제품의 파손, 훼손, 오작동 등은 비용이 청구될 수 있습니다.
- 코슬리 고객센터를 통하지 않고 사설 수리업체를 이용하거나 본인이 해체, 수리하여 문제 발생시 코슬리 및 판매처에서 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 가정용 범주에서 벗어난 과도한 사용 또는 상업적 사용으로 발생하는 문제는 비용이 발생할 수 있습니다.

코슬리 YB-S66D 사용설명서

제품명 : 후드미서
정격전압/소비전력 : 220-240V, 50/60Hz, 550W
크기/무게 : 202x200x391mm / 2.8kg
판매처 : 삼금플러스(주)
고객센터 : 코슬리 고객센터 1661-6540
※ 성능 향상 및 개선 등의 이유로 예고 없이 사양이 변경될 수 있습니다.

-7-

◎ KOSELIG